



アーロンチェア 調節方法

ポスチャーフィットフル装備：(1)～(5),(8),(9) * (4)の機能がついていないタイプもあります。


ランバーサポートフル装備：(1)～(4),(6)～(9)

ランバーサポートスタンダード：(1),(2),(6),(7)

*ワークスツールは(10)の機能もご覧ください。

アーロンチェアを初めてお使いいただくにあたり：リクライニングの硬さは、輸送の都合で最も硬く設定されています。座面右下の長いノブをマイナスの方向(座った状態で後ろ方向)に20～30回回転し、ゆるめて下さい。

①



座面の高さ調節(ガス圧式)

座面右下の楕円のレバー




高くする：座面に座り、少しずつ腰を浮かしながらレバーを上にあげると、座面が高くなります。希望の高さになったらレバーを蹴します。

低くする：座面に座った状態でレバーを上にあげると座面が低くなります。希望の高さになったらレバーを蹴します。

☆大腿部が床面と並行になる座面の高さが自然な着座姿勢となります。

②



リクライニングの硬さ調節

座面右下の長いノブ



硬くする：ノブをプラス+の方向(座った状態で前方向)に回します。

+ 柔らかくする：ノブをマイナス-の方向(座った状態で後ろ方向)に回します。

☆背もたれに軽く寄りかかると、背中を支えながら傾き、戻るときには背もたれが自然についてくる程度が適度な固さです。